

Bezeichnung: Schwerlast Hydro Ladegeschirr (Jochträger)

Materialnummer: 12247 / (12245)

Das Schwerlast-Hydro-Ladegeschirr aus feuerverzinktem Stahl ist im Schwerpunkt 400 mm verstellbar, hat eine drehbare Aufhängung und ist eine Last-Hebevorrichtung.

Ausgezogen 2,5 m – 3,0 to

Eingeschoben 1,8 m – 3,5 to

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle ausgeführten Hinweise! So gewährleisten Sie eine lange Lebenserwartung Ihres Ladegeschirrs.

Bewahren Sie diese Sicherheitshinweise gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Ladegeschirrs an den neuen Besitzer weitergeben zu können.

1. Regelmäßige Kontrolle aller DIN-Teile auf Korrosion (Schrauben, Sicherungsstifte, Beilagscheiben, Bolzen, Zugknopf, Hauptarm, Innenarm, Grundträger).
2. Einfetten beweglicher Teile mit dem dafür vorgesehenen Öl/Fett.
3. Beim Wechsel der Hebegabel zum Drehservo müssen drei M12 Schrauben einer Seite heraus geschraubt werden und eine Führungsleiste muss entfernt werden!
4. Um den Bolzen zu entfernen muss die Schieberplatte inkl. Zylinder auf die Seite gedreht werden!
5. Die Schieberplatte auf Position zurück schieben, Schrauben mit Schraubensicherung (z.B. Loctite 243) befestigen!
6. Prüfung der Schweißnähte durch Sichtkontrolle auf eventuell entstandene Risse durch Abnutzung.
7. Montagestift muss bei der Montage mit Kran zwischen Bolzen und Halterung gesteckt werden. Nach der Montage muss der Stift wieder entfernt werden.
8. Nicht geeignet zum Schrägziehen von Lasten. Der Schiefhang der Lastenaufnahmevorrichtung darf nicht > 10% (6°) sein.
9. Für bauliche Veränderung wird keine Haftung übernommen.
10. Vorsicht beim Ausschwenken der Arme am Drehpunkt! >> Verletzungsgefahr
11. Bei Montage der Hydraulik Sicherheitsventil anbringen / zwischenschalten.
12. Nicht unter Scherlast-Hydro-Ladegeschirr aufhalten.
13. Kinder nicht unbeaufsichtigt an mechanischen Geräten spielen lassen!

Pflegehinweise:

Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion zu gewährleisten sind korrosionsanfällige und bewegliche Teile etwas alle 3 Montage mit geeigneten Schmiermitteln zu schmieren bzw. mit Oberflächenschutz zu behandeln. Alle benötigten Hilfsstoffe hierzu können Sie direkt bei uns bestellen.

Gewährleistungen, Nachbesserungen und ggf. Schadensersatzansprüche durch unsachgemäße Pflege werden hiermit ausgeschlossen.

Wir übernehmen keine Garantie für Feuerverzinken und Galvanisieren (Rost)!

Reparatur:

Bei eventuellen technischen Problemen oder notwendigen Reparaturen an Ihrem Schwerlast-Ladegeschirr, wenden Sie sich bitte an uns unter den genannten Telefonnummern oder E-Mail Adressen!