



Einlernen des Handsenders

Führen Sie nur eine neue Initialisierung bei Ersatz von Handsender oder Empfänger durch. Durchführung der Initialisierung, lesen Sie unter Gebrauchsanweisung Funkempfänger.



- Abschleppaufbauten
- Transportaufbauten
- Bergeaufbauten
- Zubehör
- Service
- Reparatur

Gebrauchsanweisung Funkempfänger

Einlernen des Handsenders auf vorhandenen Funkempfänger

Führen Sie nur eine neue Initialisierung bei Ersatz des Handsenders oder bei Betrieb an einem anderen Funkempfänger durch.

Lesen die folgenden Punkte (1-6) zur Initialisierung aufmerksam durch.

1. Klemmen Sie die Spannungsversorgung des Funkempfängers ab (spannungslos).
2. Entfernen Sie die 2 Schrauben am Funkempfängergehäuse und entnehmen die Empfängerplatine.
3. Drücken Sie den blauen Taster (siehe rechts) für die Initialisierung und klemmen Sie gleichzeitig die Spannungsversorgung für den Funkempfänger wieder an. Blaue Taste gedrückt halten (ca. 3-4 Sek.) bis die grüne LED neben dem blauen Taster in kurze Intervall blinkt.
4. Betätigen Sie dann innerhalb 15 sec. 3 Beliebige Tasten gleichzeitig auf ihrem Handsender. Wenn die grüne LED erlischt ist die Initialisierung erfolgt.
5. Prüfen Sie nach der Betätigung der START-Taste die Funktionen der einzelnen Kanäle über den Handsender.
6. Nach erfolgreicher Initialisierung führen Sie die Empfängerplatine wieder in das Gehäuse ein und schließen die Einheit mit den vorhandenen Schrauben. Achten Sie unbedingt auf korrekten Sitz der Platine in den Führungsstegen.

